ŁÓDŹ Z PRZYNĘTĄ V803





MONITOROWANIE ZASILANIA

Możesz sprawić, że łódź będzie działać, po prostu podłączając dowolny przewód zasilający do akumulatora. Jeśli użyjesz dwóch akumulatorów jednocześnie, możesz znacznie wydłużyć czas pracy łodzi.





wygląd produktu

PODSTAWOWE INSTRUKCJE OBSŁUGI V803 PODSTAWOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA





Przesuń joystick w lewo, a łódź skręci w lewo.



Przesuń joystick w prawo, a łódź skręci w prawo.



Pchnij joystick do góry, a łódź ruszy do przodu.



Naciśnij joystick w dół, a łódź ruszy do tyłu.

Parowanie po włączeniu zasilania

1.Umieść łódź na płaskiej drodze, włącz zasilanie łodzi.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania pilota przez 3 sekundy, aby włączyć pilota, łódź automatycznie wykona dopasowanie częstotliwości. Po dopasowaniu częstotliwości przednie światło łodzi jest zawsze włączone, a niebieskie światło tylne jest zawsze włączone.
Uwaga: Nie umieszczaj łodzi na pochyłości przed dopasowaniem częstotliwości. Przed wodowaniem sprawdź, czy lewy i prawy silnik działają prawidłowo.

Tempomat o stałej prędkości

1.Podczas ruchu do przodu naciśnij przycisk tempomatu, aby włączyć tryb tempomatu, a następnie naciśnij go ponownie, aby go wyłączyć.
2.Gdy tempomat jest włączony, kursor do przodu miga na czerwono; podczas jazdy bez tempomatu niebieska lampka świeci się cały czas.
3. Po włączeniu trybu tempomatu joystickiem można precyzyjnie regulować kierunek płynięcia łodzi.

Sterowanie oświetleniem

1. Przycisk przedniego światła / światła kadłuba: krótkie naciśnięcie powoduje przełączanie przedniego światła i oświetlenia kadłuba w sekwencji „zawsze włączone – migające – wyłączone". Po dopasowaniu częstotliwości domyślnym ustawieniem jest stałe świecenie przedniego światła na biało.
2.Przycisk tylnego światła: krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie tylnego światła w trybie ciągłym – migającym – wyłączonym, dopasowując częstotliwość domyślnego niebieskiego światła do stanu ciągłego.
3. Gdy częstotliwość nie jest dopasowana/zostaje przerwana, tylne światło miga na przemian na czerwono i niebiesko.

Precyzyjna regulacja odchylenia

1.Przycisk regulacji odchylenia w lewo: Przycisk ten służy do precyzyjnej regulacji statku w celu przywrócenia linii prostej, gdy łódź zmierza w prawo.
2. Przycisk regulacji odchylenia w prawo: Przycisk ten służy do precyzyjnej regulacji statku w celu przywrócenia linii prostej, gdy łódź zmierza w lewo.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora

1.Gdy łódź znajduje się w stanie niskiego zużycia energii, przednie światło miga, tylne światło miga na czerwono, a pilot zdalnego sterowania emituje szybki dźwięk „di-di".
2. Gdy akumulator pilota zdalnego sterowania jest słaby, pilot wydaje dźwięk „di-di".

Przełączanie prędkości

Krótkie naciśnięcie przycisku zmiany prędkości pozwala kontrolować zmianę prędkości, początkowy bieg to pierwszy bieg. Podczas zmiany na drugi bieg rozlega się sygnał dźwiękowy „di-di", a podczas zmiany na pierwszy bieg rozlega się sygnał dźwiękowy „di".

Zwolnienie pojemnika

Naciśnij krótko przycisk pojemnika, aby zwolnić odpowiedni pojemnik.



Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania pilota przez 3 sekundy, aby wyłączyć pilota.



1. Krótko naciśnij przycisk zasilania pilota, aby włączyć podświetlenie przycisków, i naciśnij ponownie, aby je wyłączyć. Po włączeniu pilota podświetlenie przycisków włącza się automatycznie.

2. Po sparowaniu częstotliwości z łodzią na ekranie zapalają się sygnały łodzi, światła przednie, światła tylne, poziom mocy łodzi, poziom mocy pilota, kierunek łodzi oraz wyrzutnik zasobnika (Rys. 1).



Rys. 1
Wyświetlanie ikon po sparowaniu częstotliwości

3. Po włączeniu trybu tempomatu ikona zapala się, a wskaźnik do przodu miga na czerwono (Rys. 2).



Rys. 2
Tempomat

4. Ikona kierunku kadłuba nie świeci, gdy łódź stoi w miejscu (Rys. 3). Gdy ikona świeci na niebiesko, oznacza to: ikona skierowana w górę to jazda do przodu (Rys. 4), w dół – jazda do tyłu (Rys. 5), w lewo – skręt w lewo (Rys. 6), w prawo – skręt w prawo (Rys. 7).



Rys. 3
Łódź stoi nieruchomo



Rys. 4
Łódź do przodu



Rys. 5
Łódź do tyłu



Rys. 6
Łódź skręca w lewo



Rys. 7
Łódź skręca w prawo

PODSTAWOWE INSTRUKCJE OBSŁUGI V803 PODSTAWOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



Smukły kadłub
Sterowanie zdalne 2.4G
Akumulator o dużej pojemności 7.4V

Instrukcja użytkowania i ładowania akumulatora łodzi:

- Akumulator jednostki głównej (jeden w standardzie)
- Podłączanie zasilania

Pojedynczy akumulator może pracować po podłączeniu do dowolnego przewodu zasilającego; podłączenie dwóch akumulatorów jednocześnie podwaja czas pracy.







Instrukcja ładowania pilota:

- Wbudowany akumulator ładowalny

Gdy poziom akumulatora pilota jest niski, pilot wydaje tykający dźwięk i należy go naładować.







Silniki

Po każdym użyciu sprawdź, czy nie ma zaplątanych zanieczyszczeń.

Kadłub łodzi

1.Po użyciu wytrzyj wodę, aby utrzymać łódź suchą i czystą.
2.Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij go i naładuj przed przechowywaniem.
3.Nie przechowuj razem cieczy ani przedmiotów korozyjnych.
4.Proszę, nie zbliżać do źródeł wysokiej temperatury.

5.Gdy łódź nie jest używana, przechowuj ją, aby zapobiec osadzaniu się kurzu.





Producent: Shantou Flying Technology Inc.
Adres: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou
Przedstawiciel UE: SOLID AUTHORITY LIMITED
Adres: UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN AVENUE,DUBLIN, DUBLIN 12, D12 T2T1, IRLANDIA
Mail: phoebe8706@gmail.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania produktów znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Unikaj kontaktu z wodą – Aparatura sterująca powinna być chroniona przed wilgocią i wodą. Kontakt z cieczami może prowadzić do jej uszkodzenia, a w skrajnych przypadkach do porażenia prądem.
Używaj zgodnie z instrukcją producenta – Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i instrukcji obsługi dostarczonych przez producenta aparatury. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, a także stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.
Zabezpiecz przed przegrzaniem – Aparatura powinna być używana w odpowiednich warunkach temperaturowych. Przegrzanie może prowadzić do jej awarii lub uszkodzenia akumulatora.
Nie rozmontowuj urządzenia – Aparatury sterującej nie należy demontować ani naprawiać samodzielnie. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia.
Używaj tylko akumulatorów zalecanych przez producenta – Aparatura sterująca powinna być zasilana wyłącznie akumulatorami rekomendowanymi przez producenta. Używanie akumulatorów o niewłaściwych parametrach może prowadzić do przegrzania, uszkodzenia urządzenia lub wybuchu.
Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu – Aparatura powinna być przechowywana w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć ryzyka jej uszkodzenia.
Zachowaj ostrożność przy użytkowaniu w przestrzeniach publicznych – Używanie aparatury sterującej w miejscach publicznych lub w pobliżu innych urządzeń elektronicznych może zakłócać ich działanie. Należy upewnić się, że urządzenie jest używane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych.
Informacja dot. bezpieczeństwa:
Przechowywanie i transport – Aparaturę sterującą należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim etui, które zapewni jej bezpieczeństwo podczas transportu. Należy unikać narażenia na wstrząsy, upadki lub inne uszkodzenia mechaniczne.
Zgodność z normami – Aparatura sterująca musi spełniać obowiązujące przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa, w tym przepisy dotyczące urządzeń radiowych, emisji fal elektromagnetycznych oraz innych norm technicznych.
Recykling – Aparaturę sterującą oraz jej akcesoria należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu i ochrony środowiska. Należy unikać wyrzucania urządzenia do zwykłych pojemników na odpady, ponieważ może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska.
Zabezpieczenie przed dziećmi – Aparatura sterująca powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ może zawierać małe elementy, które stanowią zagrożenie w przypadku połknięcia lub kontaktu z niewłaściwymi substancjami.
Sprawdzanie stanu technicznego – Przed każdym użyciem aparatury sterującej należy sprawdzić jej stan techniczny, w tym stan akumulatora, elementy zasilania oraz inne akcesoria, aby zapewnić pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Bezpieczeństwo elektryczne:
Upewnij się, że łódź zanętowa jest prawidłowo podłączona do zasilania, zgodnie z instrukcją producenta.
Zawsze korzystaj z oryginalnych akumulatorów i ładowarek, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub ryzyku porażenia prądem.
Przed naładowaniem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest suche i wolne od wilgoci.
Użytkowanie w wodzie:
Łódź zanętowa przeznaczona jest do użytku tylko w wodzie. Unikaj jej używania w innych warunkach, takich jak piasek, kamienie.
Używaj łodzi tylko w odpowiednich akwenach wodnych, które nie mają silnych prądów, zbyt wysokich fal ani innych zagrożeń mogących wpłynąć na stabilność łodzi.
Ochrona przed zgubieniem:
Nigdy nie pozostawiaj łodzi zanętowej bez nadzoru. Mimo że urządzenie jest zaprojektowane do pracy na wodzie, należy uważać, aby nie zostało porwane przez prąd czy wiatr.
Zawsze używaj odpowiedniego systemu lokalizacji (np. GPS), aby mieć pewność, że w razie potrzeby łatwo odnajdziesz łódź.
Bezpieczeństwo dzieci:
Łódź zanętowa nie jest zabawką i powinna być używana wyłącznie przez dorosłych lub osoby z odpowiednią wiedzą.
Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby dzieci nie miały do niego dostępu.
Przechowywanie urządzenia:
Po zakończeniu użytkowania łodzi, dokładnie ją osusz, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci w elektronice.
Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz skrajnych temperatur.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
Przygotowanie do pracy:
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany, a łódź zanętowa sprawna technicznie.
Zainstaluj odpowiednie akcesoria i zanętę, jeśli model łodzi tego wymaga, i upewnij się, że wszystko jest odpowiednio zabezpieczone.
Sterowanie łodzią:
Używaj pilota zdalnego sterowania zgodnie z instrukcją, aby zapewnić precyzyjne kierowanie łodzią.
Podczas sterowania łodzią upewnij się, że masz pełną kontrolę nad jej ruchem, aby uniknąć kolizji z innymi obiektami na wodzie.
Ochrona akumulatorów:
Regularnie sprawdzaj stan akumulatorów i wymieniaj je, jeśli zauważysz spadek wydajności.
Nigdy nie pozostawiaj akumulatora w łodzi przez dłuższy czas po zakończeniu użytkowania, aby uniknąć nadmiernego rozładowania lub uszkodzenia ogniw.
Regularna konserwacja:
Po każdej sesji pracy na wodzie dokładnie oczyść łódź zanętową, usuwając wszelkie zabrudzenia i pozostałości zanęty.
Sprawdzaj stan napędu, silników oraz systemu sterowania, aby zapewnić ich długotrwałą i niezawodną pracę.

Dodatkowe środki ostrożności
Ochrona przed uszkodzeniem:
Łódź zanętowa powinna być odpowiednio przechowywana, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, takim jak zarysowania czy wgniecenia.
Unikaj kontaktu łodzi z ostrymi przedmiotami lub kamieniami na dnie wody.
Używanie w trudnych warunkach:
Przed użyciem w trudnych warunkach atmosferycznych (np. silny wiatr, burze) skonsultuj się z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że łódź jest przystosowana do takich warunków.
W przypadku silnego wiatru lub burzy, lepiej zrezygnować z używania łodzi, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shantou Flying Technology Inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Łódź zanętowa Flytec V80jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/Flytec

Adres producenta: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou

Częstotliwość radiowa: 2400-2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	ładowalna
Typ baterii	litowa
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.29
Pojemność (mAh)	7.4V 12000mah
Moc (kWh)	38.48WH